





Uso sicuro del micro:bit

Data la sua finalità, l'elettronica del micro:bit è completamente esposta, per cui è importante usarlo con cura. Prima di iniziare a lavorare studiate a fondo le istruzioni e gli avvisi di sicurezza sull'uso del micro:bit.



Uso sicuro del micro:bit



Uso sicuro del micro:bit



Avvisi di sicurezza aggiuntivi:

- Quando non lo usate, tenete sempre il vostro BBC micro:bit nel sacchetto antistatico.
- Siete pregati di usare le batterie e il cavo USB forniti con il vostro micro:bit. Per l'alimentazione del vostro micro:bit non usate il caricabatterie portatile o ricarica USB (spesso segnato dal simbolo di fulmine o 'SS'). Ciò potrebbe danneggiare il vostro micro:bit e impedirne il corretto funzionamento.
- Per rimuovere la batteria, afferrate il connettore con le dita. Non estraetelo tirando il cavo.
- Non cercate di ricaricare le batterie monouso (non ricaricabili).
- Usate soltanto le batterie alcaline o quelle a zinco-carbone con il vostro micro:bit.